


ベストバイスS-150・S-300 部品表



【2台/1セット】

No.	部品名	コードNo.	1台使用数
1	本体表（刻印・㉔用穴あり）	210114	1枚
2	本体裏	210114	1枚
3	ボタンキャップスクリュー（M6×40）	210115	4個
4	カラー	210116	4個
5	ハンドル	210117	1個
6	シャックル（M12）	210118	1個
7	ハンドルアーム連結ピン	210119	1本
8	アーム	210120	1個
9	移動カム支持ボルトナット（M8×45）	210121	2個
10	移動カム支持カラー	210122	2個
11	アーム移動カム連結ピン	210123	2本
12	アーム移動カムストップリング	210124	3個
13	アーム（カム側）	210125	2個
14	移動カム	210126	1個
15	固定カム	210127	1個
16	固定カムボルトナット	210128	2個
17~21	開放ロックアッセンブリー	210129	1組
22	開放ロックアッセンブリー止ボルト	210133	2個
23	開放ロック用スプリング	210130	1個

定価は全てOPENです

部品のみでご注文の場合、別途送料がかかります